

-MA MOTOR SWİTCH AYARLARI, RESETEME ve KUMANDA TANITIMI

1. Kumanda Tanıtımı

- Motora enerji verin.
- 2 uzun bip sesi gelecektir.
- Orta (stop) butonuna basılı tutun, 1 bip sesi gelince elinizi çekin.
- 2 bip sesi gelince kumanda tanıtılmış olacaktır .

2. SWİTCH AYARLAMA

- Yukarı butona basılı tutarak bir seferde açılması istenilen noktaya kadar açın.
- Açılması istenilen noktaya gelindikten hemen sonra Orta (stop) butona 1 uzun bip sesi gelene kadar basınız.
- Tekrar orta butona basılı tutarak 4 Kısa bip sesini bekleyiniz.
- 4 kısa bip sesi geldikten sonra yukarı butonuna basılı tutun ve ilk uzun bip sesinden sonra elinizi çekin. Ardından iki uzun bip sesi gelecek ve motor tork hareketi yapacaktır .
- Bu işlem bittikten sonra yukarı yani açılma limiti tanıtılmış olacaktır .
- Bu işlemin aynısını aşağı butona basarak aşağı limiti de ayarlayabilirsiniz.

3. Kumandaları silmek

- Resetleme işlemi yapabilmek için 3 butonlu kumandaya ihtiyacınız var!
- Motor üzerinde elektrik yokken Beyaz ve beyaz-siyah kablolar birbirine bağlayınız.
- Bağlantıyı yaptıktan sonra motora enerji verin.
- 2 bip sesi duyulacaktır.
- Kumandanın orta butonuna basılı tutun. 1 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Açma butonuna basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Orta butona basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Kapatma butonuna basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Motordan 5 adet bip sesi geldiğini duyduğunuzda resetleme işlemi tamamlanmıştır .

4. Limitleri Silmek

- Resetleme işlemi yapabilmek için 3 butonlu kumandaya ihtiyacınız var!
- Motor üzerinde elektrik yokken Beyaz ve beyaz-siyah kablolar birbirine bağlayınız.
- Bağlantıyı yaptıktan sonra motora enerji verin.
- 2 bip sesi duyulacaktır.
- Kumandanın orta butonuna basılı tutun. 1 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Açma butonuna basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Orta butona basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Kapatma butonuna basılı tutun. 3 bip sesi gelince elinizi çekin.
- Açma ve kapatma butonlarına aynı anda basılı tutun ve 5 bip sesini bekleyin.
- 5 bip sesini duyduktan sonra elinizi çekin. Limitler ve kumanda hafızası silinmiş olacaktır .

** Bu işlemler yapılırken işlem sırasını doğru yapınız. İşlemler arasında beklemeden yapınız.